

## Spin 10 KCE Garázsnyitó

**Sorkapcsok bekötése :** 1-2 antenna  
3-4 start bemenet  
5-6 stop bemenet ( bontó vagy záró érintkező vagy 8,2 kOhm élvédelem )  
3-7 fotocella bemenet  
6-8 fototeszt vagy mágneszár 24V AC 2W  
9-10 sárga villogó Lucy B  
3-6 24VAC 100mA

**Motor előkészítése :** Rakja össze a motort úgy , hogy a húzóköcsi kb. a közepén legyen a sínnek . Feszítse meg a bordásszijat a sín elején lévő csavarral . Ne feszítse túl a szijat ! Szerelje fel a motort és kapcsolja össze a kapuval . Rögzítse a mechanikus végállás ütközőket . Csatlakoztassa kiegészítőket - fotocella , villogó , stb .

**Végállások tanítása :** nyomja meg egyszerre a PP és a SET gombokat és tartsa nyomva . Engedje el a gombokat amikor a motor elindul ( kb. 3mp ) . Várja meg amíg a motor a kaput bezárja , kinyitja majd újra bezárja . A tanítás közben a motor megtanulja a működéshez szükséges erőket is . Ellenőrizze a működést a PP gomb megnyomásával .

Ha a kapu működése közben a bordásszij kilóg a sínből akkor még feszítsen rajta egy kicsit .

**Programozás :** a programozás két szinten történik és szintenként lehet áram kikapcsolásos vagy hagyományos módszer . Ha belépett a programozásba és 10 mp-ig nem nyom meg egy gombot sem a rendszer automatikusan kilép a programozásból .

### Programozás első szint áram kikapcsolásos módszer :

L1 változó motor leállítás érzékenység be – kikapcsolása ( gyárilag be van kapcsolva , L1 nem világít )

L2 fototeszt vagy mágneszár vezérlés a 8-as sorkapcsoson ( gyárilag fototeszt üzem , L2 nem világít )

L3 részleges nyitás ( gyárilag a hosszú nyitás van beállítva ez kb. 1méter , L3 világít )

Beállítás menete : áramot lekapcsolni ( pl. vegye ki a hálózati biztosítékot )

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

áramot visszakapcsolni ( tegye vissza a biztosítékot )

engedje el a gombot amikor az L1 elkezd villogni ( kb. 6 mp múlva )

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg röviden a SET gombot a funkció be – ki kapcsolásához

( rövid villogás - ki van kapcsolva , hosszú villogás - be van kapcsolva )

várjon 10 mp-et

### Programozás első szint hagyományos módszer :

L1 zárási sebesség gyors - lassú ( gyárilag gyors , L1 világít )

L2 nyitási sebesség gyors - lassú ( gyárilag gyors , L2 világít )

L3 automata zárás ( gyárilag ki van kapcsolva L3 nem világít )

Beállítás menete : nyomja meg a SET gombot 3 mp ideig

engedje el a gombot amikor az L1 led elkezd villogni

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg röviden a SET gombot a funkció be – ki kapcsolásához

( rövid villogás - ki van kapcsolva , hosszú villogás - be van kapcsolva )

várjon 10 mp-et

### Programozás kettős szint áram kikapcsolásos módszer :

L1 változó motor leállítás érzékenység ( L1 - nagy , L2 - közepes , L3 - kicsi )

L2 bordásszij záraskori visszalazítás ( L1 - nincs lazítás , L2 - kis lazítás , L3 - nagy lazítás )

L3 lassítási idő záraskor ( L1 - rövid , L2 - közepes , L3 - hosszú )

Beállítás menete : áramot lekapcsolni ( pl. vegye ki a hálózati biztosítékot )

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

áramot visszakapcsolni ( tegye vissza a biztosítékot )

engedje el a gombot amikor az L1 elkezd villogni ( kb. 6 mp múlva )

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

kb. 3 mp múlva kigyullad egy led ami mutatja az adott funkció konkrét értékét

a PP gombal tudja az értéket változtatni

engedje el a SET gombot

várjon 10 mp-et

**Programozás kettes szint hagyományos módszer :**

L1 motorerő ( L1 - kicsi , L2 - közepes , L3 - nagy )

L2 PP gomb működése ( L1 – nyit,stop,zár,nyit L2- nyit,stop,zár,stop L3- társasházi mód )

L3 automata zárási idő ( L1 – 15mp , L2 – 30mp , L3 – 60mp )

Beállítás menete : nyomja meg a SET gombot 3 mp ideig

engedje el a gombot amikor az L1 led elkezd villogni

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

kb. 3 mp múlva kigyullad egy led ami mutatja az adott funkció konkrét értékét

a PP gombal tudja az értéket változtatni

engedje el a SET gombot

várjon 10 mp-et

**Rádió programozás :** Használható távadók FLO - FLOR - SMILO . Egy időben csak egy típusu távadó használható . Max távadók száma 160 , ha az egyes módszer szerint van programozva .

A távadó programozást és törlést a berendezés bekapcsolása utáni 10 mp-en belül el kell kezdeni !!

Amikor ez a 10 mp idő már letelt a világítás izzója egyet villan .